Основные технические данные пунктов распределительных серий ПР 22, ПР 22Д, ПР 24, ПР 24Д представлены в таблице 1

таблица 1

Номер схемы Переменный/ постоянный ток	Номинальный ток пунктов распредели-тельных, А	Встраиваемые автоматические выключатели			
		вводной	распределения		
			160…250 А	16…160 А	16…80 А
Пункты распределительные ПР22, ПР24					
01/34	630	-	2	2	-
02/35	630	-	-	4	-
03/36	630	-	2	4	-
04/37	630	-	-	2	4
05/38	630	-	-	6	-
06/39	630	-	2	2	4
07/40	630	-	-	4	4
08/41	630	-	-	6	2
09/42	630	-	-	-	12
10/43	630	-	-	2	10
11/44	630	-	-	4	8
Пункты распределительные ПР22Д, ПР24Д					
12/45	630	+	2	2	-
13/46	630	+	-	2	2
14/47	630	+	-	4	-
15/48	630	+	2	2	2
16/49	630	+	-	-	6
17/50	630	+	-	2	4
18/51	630	+	-	6	-
19/52	250-400	+	-	-	8
20/53	400-630	+	-	-	8
21/54	400-630	+	-	2	6
22/55	400-630	+	-	4	4

et-ek.ru

Основные технические данные пунктов распределительных серии ПР 11 представлены в таблице 2

таблица 2

Номер схемы	Номинальный ток, А	Наличие вводного автоматического выключателя	Количество фидерных автоматических выключателей	
			однополюсных	трёхполюсных
045	100	–	6	–
046	100	+	6	–
047	100	–	–	2
048	100	+	–	2
049	100	–	3	1
050	100	+	3	1
051	250	–	12	–
052	250	+	12	–
053	250	–	–	4
054	250	+	–	4
055	250	–	6	2
056	250	+	6	2
057	250	–	18	–
058	250	+	18	–
059	250	–	–	6
060	250	+	–	6
061	250	–	12	2
062	250	+	12	2
063	250	–	6	4
064	250	+	6	4
065	250	–	24	–
066	250	+	24	–
067	250	–	–	8
068	250	+	–	8
069	250	–	18	2
070	250	+	18	2
071	250	–	12	4
072	250	+	12	4
073	250	–	6	6
074	250	+	6	6
075	250	–	30	–
076	250	+	30	–
077	250	–	–	10
078	250	+	–	10

et-ek.ru

Номер схемы	Номинальный ток, А	Наличие вводного автоматического выключателя	Количество фидерных автоматических выключателей	
			однополюсных	трёхполюсных
079	250	–	24	2
080	250	+	24	2
081	250	–	18	4
082	250	+	18	4
083	250	–	12	6
084	250	+	12	6
085	250	–	6	8
086	250	+	6	8
087	400	–	18	–
088	400	+	18	–
089	400	–	–	6
090	400	+	–	6
091	400	–	12	2
092	400	+	12	2
093	400	–	6	4
094	400	+	6	4
095	400	–	24	–
096	400	+	24	–
097	400	–	–	8
098	400	+	–	8
099	400	–	18	2
100	400	+	18	2
101	400	–	12	4
102	400	+	12	4
103	400	–	6	6
104	400	+	6	6
105	400	–	30	–
106	400	+	30	–
107	400	–	–	10
108	400	+	–	10
109	400	–	24	2
110	400	+	24	2
111	400	–	18	4
112	400	+	18	4
113	400	–	12	6
114	400	+	12	6
115	400	–	6	8
116	400	+	6	8
117	250	–	–	4

et-ek.ru

Номер схемы	Номинальный ток, А	Наличие вводного автоматического выключателя	Количество фидерных автоматических выключателей	
			однополюсных	трёхполюсных
118	250	+	–	4
119	400	–	–	6
120	400	+	–	6
121	630	–	–	8
122	630	+	–	8
123	630	–	–	12
124	630	+	–	12

Основные технические данные пунктов распределительных серий ПР8501, ПР8701 таблице 3

таблица 3

Номер схемы	Номинальный ток, А	Встраиваемые автоматические выключатели			
		вводной	распределения		
			однополюсные	трехполюсные (двух-полюсные для ПР8701)	
			10…63 А	10…100 А	100…250 А
001	160	-	3	-	-
002	160	-	6	-	-
003	160	-	3	1	-
004	160	-	-	2	-
005	160	-	12	-	-
006	160	-	6	2	-
007	160	-	-	4	-
008	160	-	18	-	-
009	160	-	12	2	-
010	160	-	6	4	-
011	160	-	-	6	-
012	250	-	12	-	-
013	250	-	6	2	-
014	250	-	-	4	-
015	250	-	18	-	-
016	250	-	12	2	-
017	250	-	6	4	-
018	250	-	-	6	-
019	250	-	24	-	-
020	250	-	18	2	-
021	250	-	12	4	-
022	400	-	6	6	-

et-ek.ru

Номер схемы	Номинальный ток, А	Встраиваемые автоматические выключатели			
		вводной	распределения		
			однополюсные	трехполюсные (двух-полюсные для ПР8701)	
			10…63 А	10…100 А	100…250 А
023	400	-	-	8	-
024	400	-	30	-	-
025	400	-	24	2	-
026	400	-	18	4	-
027	400	-	12	6	-
028	400	-	6	8	-
029	400	-	-	10	-
030	400	-	18	-	-
031	400	-	12	2	-
032	400	-	6	4	-
033	400	-	-	6	-
034	400	-	24	-	-
035	400	-	18	2	-
036	400	-	12	-	-
037	400	-	6	6	-
038	400	-	-	8	-
039	400	-	30	-	-
040	400	-	24	2	-
041	400	-	18	4	-
042	400	-	12	6	-
043	400	-	6	8	-
044	400	-	-	10	-
045	160	+	3	-	-
046	160	+	6	-	-
047	160	+	3	1	-
048	160	+	-	2	-
049	160	+	12	-	-
050	160	+	6	2	-
051	160	+	-	4	-
052	160	+	18	-	-
053	160	+	12	2	-
054	160	+	6	4	-
055	160	+	-	6	-
056	250	+	12	-	-
057	250	+	6	2	-
058	250	+	-	4	-
059	250	+	18	-	-

et-ek.ru

Номер схемы	Номинальный ток, А	Встраиваемые автоматические выключатели			
		вводной	распределения		
			однополюсные	трехполюсные (двух-полюсные для ПР8701)	
			10…63 А	10…100 А	100…250 А
060	250	+	12	2	-
061	250	+	6	4	-
062	250	+	-	6	-
063	250	+	24	-	-
064	250	+	18	2	-
065	250	+	12	4	-
066	250	+	6	6	-
067	250	+	-	8	-
068	250	+	30	-	-
069	250	+	24	2	-
070	250	+	18	4	-
071	250	+	12	6	-
072	250	+	6	8	-
073	250	+	-	10	-
074	400	+	-	4	-
075	400	+	18	-	-
076	400	+	12	2	-
077	400	+	6	4	-
078	400	+	-	6	-
079	400	+	24	-	-
080	400	+	18	2	-
081	400	+	12	4	-
082	400	+	6	6	-
083	400	+	-	8	-
084	400	+	30	-	-
085	400	+	24	2	-
086	400	+	18	4	-
087	400	+	12	6	-
088	400	+	6	8	-
089	400	+	-	10	-
090	630	+	-	6	-
091	630	+	-	8	-
092	630	+	-	10	-
093	630	+	-	12	-
094	630	+	-	-	4
095	630	+	-	2	2
096	630	+	-	4	2

et-ek.ru

Номер схемы	Номинальный ток, А	Встраиваемые автоматические выключатели			
		вводной	распределения		
			однополюсные	трехполюсные (двух-полюсные для ПР8701)	
			10…63 А	10…100 А	100…250 А
097	630	+	-	6	2
098	630	+	-	8	2
099	400	+	-	4	-
100	400	+	18	-	-
101	400	+	12	2	-
102	400	+	6	4	-
103	400	+	-	6	-
104	400	+	24	-	-
105	400	+	18	2	-
106	400	+	12	4	-
107	400	+	6	6	-
108	400	+	-	8	-
109	400	+	30	-	-
110	400	+	24	2	-
111	400	+	18	4	-
112	400	+	12	6	-
113	400	+	6	8	-
114	400	+	-	10	-
115	630	+	-	6	-
116	630	+	-	8	-
117	630	+	-	10	-
118	630	+	-	12	-
119	630	+	-	-	4
120	630	+	-	2	2
121	630	+	-	4	2
122	630	+	-	6	2
123	630	+	-	8	2
124	400	+	-	4	-
125	400	+	18	-	-
126	400	+	12	2	-
127	400	+	6	4	-
128	400	+	-	6	-
129	400	+	24	-	-
130	400	+	18	2	-
131	400	+	12	4	-
132	400	+	6	6	-
133	400	+	-	8	-

et-ek.ru

Номер схемы	Номинальный ток, А	Встраиваемые автоматические выключатели			
		вводной	распределения		
			однополюсные	трехполюсные (двух-полюсные для ПР8701)	
			10…63 А	10…100 А	100…250 А
134	400	+	30	-	-
135	400	+	24	2	-
136	400	+	18	4	-
137	400	+	12	6	-
138	400	+	6	8	-
139	400	+	-	10	-
140	630	+	-	6	-
141	630	+	-	8	-
142	630	+	-	10	-
143	630	+	-	12	-
144	630	+	-	-	4
145	630	+	-	2	2
146	630	+	-	4	2
147	630	+	-	6	2
148	630	+	-	8	2

Основные технические данные пунктов распределительных серий ПР8503, ПР8703 представлены в таблице 4

таблица 4

Номер схемы	Встраиваемые автоматические выключатели				
	вводной	распределения			
		однополюсные	трехполюсные		
		10…63 А	10…100 А	16…100 А	100…250 А
001	+	-	-	6	-
002	+	-	-	8	-
003	+	-	-	10	-
004	+	-	-	12	-
005	+	-	-	-	4
006	+	-	-	-	6
007	+	-	-	2	2
008	+	-	-	4	2
009	+	-	-	6	2
010	+	-	-	8	2
011	-	-	-	6	-
012	-	-	-	8	-

et-ek.ru

Номер схемы	Встраиваемые автоматические выключатели				
	вводной	распределения			
		однополюсные	трехполюсные		
		10…63 А	10…100 А	16…100 А	100…250 А
013	-	-	-	10	-
014	-	-	-	12	-
015	-	-	-	-	4
016	-	-	-	-	6
017	-	-	-	2	2
018	-	-	-	4	2
019	-	-	-	6	2
020	-	-	-	8	2
021	-	-	-	2	4
022	-	-	-	4	4
023	+	-	-	2	4
024	+	-	-	4	4
051	+	-	6	-	-
052	+	-	8	-	-
053	+	-	10	-	-
054	+	-	12	-	-
055	+	-	-	-	4
056	+	-	2	-	4
057	+	-	4	-	4
058	+	-	-	-	6
059	+	-	2	-	2
060	+	-	4	-	2
061	+	-	6	-	2
062	+	-	8	-	2
063	-	-	6	-	-
064	-	-	8	-	-
065	-	-	10	-	-
066	-	-	12	-	-
067	-	-	-	-	4
068	-	-	2	-	4
069	-	-	4	-	4
070	-	-	-	-	6
071	-	-	2	-	2
072	-	-	4	-	2
073	-	-	6	-	2
074	-	-	8	-	2
075	-	36	-	-	-
076	-	30	2	-	-
077	-	24	4	-	-
078	-	18	6	-	-

et-ek.ru

Номер схемы	Встраиваемые автоматические выключатели				
	вводной	распределения			
		однополюсные	трехполюсные		
		10…63 А	10…100 А	16…100 А	100…250 А
079	-	12	8	-	-
080	+	36	-	-	-
081	+	30	2	-	-
082	+	24	4	-	-
083	+	18	6	-	-
084	+	12	8	-	-
085	-	30	-	-	-
086	-	24	2	-	-
087	-	18	4	-	-
088	-	12	6	-	-
089	-	6	8	-	-
090	+	30	-	-	-
091	+	24	2	-	-
092	+	18	4	-	-
093	+	12	6	-	-
094	+	6	8	-	-
095	-	24	-	-	-
096	-	18	2	-	-
097	-	12	4	-	-
098	-	6	6	-	-
099	+	24	-	-	-
100	+	18	2	-	-
101	+	12	4	-	-
102	+	6	6	-	-
103	-	18	-	-	-
104	-	12	2	-	-
105	-	6	4	-	-
106	+	18	-	-	-
107	+	12	2	-	-
108	+	6	4	-	-
109	-	6	2	-	4
110	-	6	2	-	2
111	-	6	4	-	2
112	-	6	6	-	2
113	-	12	2	-	2
114	-	12	4	-	2
115	-	18	2	-	2
116	-	6	2	-	4
117	+	6	2	-	2
118	+	6	4	-	2
119	+	6	6	-	2
120	+	12	2	-	2
121	+	12	4	-	2

et-ek.ru

Номер схемы	Встраиваемые автоматические выключатели				
	вводной	распределения			
		однополюсные	трехполюсные		
		10…63 А	10…100 А	16…100 А	100…250 А
122	+	18	2	-	2
130	+	-	-	4	-
131	+	-	-	6	-
132	+	-	-	8	-
133	+	-	-	10	-
134	-	-	-	12	-
135	-	-	-	10	-
136	-	-	-	8	-
137	-	-	-	6	-
160	+	-	10	-	-
161	+	-	8	-	-
162	+	-	6	-	-
163	+	-	4	-	-
196	-	-	6	-	-
197	-	-	8	-	-
198	-	-	10	-	-
199	-	-	12	-	-

et-ek.ru